

OBSAH

strana

1. ÚVOD	1
2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	2
3. INŠTALÁCIA TELEVÍZORA	2
4. OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY	3
5. ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA	4
6. PREPÍNANIE PREDVOLIEB	5
7. OVLÁDANIE MENU	6
8. NALADENIE PROGRAMOV	7
9. NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU	10
10. OVLÁDANIE TELETEXTU	11
11. ZOBRAZENIE ČASU	13
12. FUNKCIA VYPÍNACIEHO ČASOVAČA	14
13. PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ	14
14. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA A PRAKTICKÉ RADY	15
15. PRÍSLUŠENSTVO	16
16. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE	17
NÁVOD K OBSLUZE - česká verze	19

1 ÚVOD

Vážený spotrebiteľ,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili značke OVP. Pred prvým zapnutím televízora si pozorne prečítajte návod na obsluhu a záručný list.
















Technické parametre Vášho televízora si pozrite v tabuľke na strane 17.

Typové označenie zároveň určuje funkčné vybavenie prijímača.

Ak prepravujete televízor v chladnom období, pred uvedením do činnosti ho nechajte 4 až 5 hodín v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude používaný.

Výrobok je plombovaný, porušením plomby v dobe záruky strácate nárok na bezplatnú opravu.

2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 <p>Tento televízor pracuje len s napätím 220-240V. Ak do jednej el. zásuvky zapojíte veľa spotrebičov, môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo k požiaru.</p>	 <p>Ak televízor dlhšiu dobu nepoužívate, z dôvodov bezpečnosti a ochrany životného prostredia odporúčame nenechávať ho v pohotovostnom stave. V takomto prípade ho tiež odpojte z elektrickej siete.</p>	 <p>Na televízor nekladte žiadne predmety, dávajte pozor, aby sa do prístroja nevyliala nejaká tekutina. Ak už sa tak stane, televízor nezapínajte a ďalej ho skontrolovať najbližšiemu značkovému servisu.</p>
 <p>Neodkladajte zadný kryt televízora. Toto prenechajte len odborníkom zo servisu. Okrem toho v prípade zásahu počas záručnej doby, strácať nárok na bezplatnú záručnú opravu.</p>	 <p>Počas búrky sa nedotýkajte akejkoľvek časti elektrického alebo anténneho kábla.</p>	 <p>Nevystavujte televízor dažďu a vlhku, predídete tak prípadnému úrazu elektrickým prúdom.</p>
 <p>Okolo televízora nechajte aspoň 10 cm na prúdenie vzduchu, nezakrývajte ventilačné otvory.</p>	 <p>Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo na extrémne prašnom mieste výrobu škodí. Nesmú byť vystavený mechanickým vibráciám.</p>	 <p>Do tesnej blízkosti ani na televízor neumiestňujte otvorený oheň alebo horľavé látky.</p>
 <p>Na čistenie televízora používajte jemnú, ľahko navlhčenú látku. Nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné chemikálie. Dbajte, aby ste nepoškodili obrazovku. Pre vašu bezpečnosť odporúčame pred čistením televízor odpojiť od elektrickej siete.</p>	 <p>Pri vyťahovaní prírodného kábla ťahajte iba za zástrčku, nie za kábel.</p>	 <p>Na prírodný kábel nekladte žiadne ťažké predmety.</p>
 <p>Televízor postavte vždy na stabilný a pevný stôlok. Nedovoľte deťom, aby na prístroj sadli alebo sa na ňom hrali. Pri manipulácii nekladte televízor na bočnú ani na čelnú stranu.</p>	 <p>Pri manipulácii s televízorom buďte opatrní. Najskor ho odpojte zo siete. Ak Vám televízor spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, nechajte si ho preskúšať odborníkom v servise.</p>	 <p>Na televízor nekladte noviny a časopisy, ani ho nezakrývajte záclonami a závesmi.</p>

3 INŠTALÁCIA TELEVÍZORA


Televízor umiestnite tak, aby nič nebránilo cirkulácii vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo priame slnečné svetlo.

Kvalitný príjem obrazu a zvuku Vám zabezpečí len televízna anténa, ktorá poskytuje dostatočne silný signál. Inštalácia a stavba vonkajších antén musí byť vykonaná podľa STN 34 2820.


Anténny prívod je možný zásadne 75Ω nesymetrickým tieneným vodičom.

Pripojenie antény a sieťovej šnúry

- Zvod z antény ukončený koaxiálnym konektorom pripojte do anténneho konektora na zadnej stene televízora (pozri obrázok).
- Sieťovú šnúru zasunúť do zásuvky.




- Do diaľkového ovládača vložte mikrotužkové baterky podľa označenia + a - .




4 OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY

Otvorte dverka na čelnom paneli (len niektoré typy).



- + – tlačidlá postupného prepínania (krokovania) predvolieb
- SEL – tlačidlo voľby parametrov obrazu a zvuku
- + – tlačidlá regulácie hlasitosti
- prípojka pre slúchadlá (pri niektorých typoch je umiestnená na bočnej strane resp. zadnej stene prijímača)



EURO-AV – zásuvky SCART pre pripojenie AV zariadení


– zásuvka pre pripojenie antény

Rozloženie ovládacích prvkov a prípojek je len orientačné, môže sa líšiť v závislosti od dizajnového prevedenia.


Televízne prijímače CTV2170RF, CTV2171RF a CTV2172RF nemjú na čelnom paneli tlačidlá lokálneho ovládania. Ovládanie je možné len diaľkovým ovládaním.

5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA


Prvé zapnutie televízora



Stlačte sieťový vypínač na čelnom paneli televízora. Po jeho uvoľnení prejde prijímač do pohotovostného stavu. Svetivá dióda na čelnom paneli sa rozsvieti na červeno. Do prevádzkového stavu prijímač zapnete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.





Televízor vypnete do pohotovostného stavu podržaním tlačidla na diaľkovom ovládaní. Svetivá dióda sa intenzívnejšie rozsvieti indikujúc pohotovostný stav.





Do prevádzkového stavu prijímač opäť zapnete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidiel číselníka na diaľkovom ovládaní. Môžete tiež použiť tlačidlá krokovania predvolieb - + na čelnom paneli. Pri každom ďalšom vypnutí a opätovnom zapnutí prijímača sieťovým vypínačom prejde prijímač do stavu v akom bol pred vypnutím sieťovým vypínačom. To znamená, že ak bol prijímač pred vypnutím v pohotovostnom stave, prejde po zapnutí do pohotovostného stavu, ak bol prijímač v prevádzkovom stave, prejde do prevádzkového stavu na poslednú sledovanú predvoľbu.


6 PREPÍNANIE PREDVOLIEB

-  +


Tlačidlom krokovania predvolieb  + na čelnom paneli prepnete na nasledujúcu, tlačidlom -  na predchádzajúcu predvoľbu.




Tlačidlom krokovania predvolieb  na diaľkovom ovládaní prepnete na nasledujúcu, tlačidlom  na predchádzajúcu predvoľbu.



Zobrazenie požadovaných programov vyvoláte stlačením **tlačidiel číselníka** na diaľkovom ovládaní.




V prípade, že potrebujete zadať dvojmiestne číslo predvoľby, napr. 12, stlačte tlačidlo **jedno alebo dvojčíselnej voľby -/-** na diaľkovom ovládaní. Na mieste čísla predvoľby sa zobrazí znak " - ". Potom navoľte číslice ¹₂. Naspäť k jednočíselnej predvoľbe sa vrátite opätovným stlačením tlačidla -/- . Na obrazovke sa zobrazí znak "-".



▶ Opakovaným stláčaním tlačidla predchádzajúcej predvoľby dochádza k prepínaniu posledných dvoch sledovaných programov.

Nastavenie hlasitosti



-  +

Stlačením tlačidiel -  + na čelnom paneli sa ovláda hlasitosť zvuku, čo je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patrične sa predlžujúcou alebo skracujúcou stupnicou.




Stlačením tlačidiel + alebo - je možné ovládať hlasitosť pomocou diaľkového ovládania.

7 OVLÁDANIE MENU



Stlačením tlačidla ^{MENU} na diaľkovom ovládaní vyvoláte zobrazenie hlavného MENU. Riadok označený zvýraznenou farbou označuje zvolenú funkciu.



Zobrazenie menu zrušíte stlačením červeného tlačidla „KONIEC“ na diaľkovom ovládaní.




Tlačidlami \uparrow \downarrow na diaľkovom ovládaní sa presuňte smerom hore alebo dolu po jednotlivých položkách MENU na požadovanú funkciu.




Tlačidlom ^{OK} potvrdíte výber zvolenej funkcie, napr. LADENIE.




Tlačidlami + - nastavíte príslušný parameter.



Ak je potrebné zadať konkrétnu číselnú hodnotu, napr. číslo predvoľby alebo kanálu, môžete použiť tiež tlačidlá číselníka na diaľkovom ovládaní.



Stlačením farebného tlačidla (červené, zelené, žlté alebo modré) vyvoláte funkciu, ktorá je v niektorom menu na dolnom okraji zobrazená príslušnou farbou.







Na poslednej položke si tlačidlami + - zvolíte požadovaný jazyk.



8 NALADENIE PROGRAMOV




MENU SEL

Tlačidlom  na diaľkovom ovládaní vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na obrazovke.

Tlačidlami   zvolíte funkciu **LADENIE** a potvrdíte tlačidlom .



Zobrazí sa menu LADENIE.

Zeleným tlačidlom AUTO navoľte automatické naladenie všetkých programov, ktoré sú vo vašom anténnom rozvode. Zadaťte číslo predvoľby (napr. 01) od ktorej sa začnú naladené programy ukladať do pamäte a stlačte tlačidlo .




V priebehu niekoľkých minút sa naladia všetky programy a uložia do pamäte na zadanú predvoľbu (napr. 01) a vyššie. Priebeh automatického ladenia zrušíte stlačením červeného tlačidla.



Po uložení všetkých programov do pamäte je možné ich preusporiadať podľa Vašej potreby (napríklad STV1 na predvoľbu číslo 1, STV2 na predvoľbu číslo 2 a pod.) Postupujte nasledovne:



MENU SEL



Tlačidlom  vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.

Tlačidlami   zvolíte funkciu **LADENIE** a potvrdíte tlačidlom .



Zobrazí sa menu **LADENIE**.

Na diaľkovom ovládaní stlačte modré tlačidlo **TRIEDENIE**.




Zobrazí sa menu **TRIEDENIE**.

Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa nastavte na predvoľbu, ktorú chcete vymeniť. Stlačte zelené tlačidlo **OZNAČ**. Predvoľba zostane farebne zvýraznená. Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presuňte na predvoľbu, s ktorou ju chcete zameniť a stlačte zelené tlačidlo **VYMENĚ**. Programy sa na daných predvoľbách vymenia. Podobne postupujte pri usporadúvaní ostatných programov.



Ak chcete program z danej predvoľby vymazať, tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presuňte na program, ktorý chcete vymazať a stlačte žlté tlačidlo **ZMAŽ**.

Manuálne ladenie




Tlačidlom **MENU** na diaľkovom ovládaní vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na obrazovke.


Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ zvolíte funkciu **LADENIE** a potvrdíte tlačidlom **OK**.



Zobrazí sa menu **LADENIE**. Stlačením žltého tlačidla **RUČNE** sa spustí ladenie kanálov a zastaví sa po naladení najbližšej stanice. Ďalším stlačením žltého tlačidla ladenie pokračuje.



Ak chcete naladiť konkrétny kanál, prejdite pomocou tlačidiel $\uparrow\downarrow$ na položku **KANÁL**. Tlačidlami $+$ $-$ zvolíte číslo kanálu. Môžete tiež použiť tlačidlá číselníka na diaľkovom ovládaní.



Presuňte sa tlačidlami $\uparrow\downarrow$ na položku **PÁSMO**. Tlačidlami $+$ $-$ nastavte typ pásma – C (základné kanály v pásmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (špeciálne kanály pásma káblovej televízie a pásma hyperband)

Ladenie

Kanál	27
Pásmo	C
Norma	DK
Jemné ladenie	0
Názov	STV1
Ulož na predvoľbu	1

☐ Auto
☐ Koniec

☐ Ručné
☐ Triedenie

Nastavenie normy určuje frekvencie kanálov v I., III. a káblovom TV pásme, na ktoré sa televízor naladí. Pre príjem vysielateľov zo Slovenska treba nastaviť normu D/K (vysielače staršieho prevedenia) alebo B/G (vysielače novšieho prevedenia). Pre Rakúsko, Nemecko a niektoré káblové rozvody sa nastavuje norma B/G.

Ladenie

Kanál	27
Pásmo	C
Norma	DK
Jemné ladenie	0
Názov	STV1
Ulož na predvoľbu	1

☐ Auto
☐ Koniec

☐ Ručné
☐ Triedenie

Ak vysielateľ nevysiela presne na frekvencii kanála, je potrebné program jemne doladiť:

Tlačidlami $\uparrow \downarrow$ sa presuňte na položku JEMNÉ LADENIE. Pomocou tlačidiel + - nastavte optimálny obraz.

Ladenie

Kanál	27
Pásmo	C
Norma	DK
Jemné ladenie	0
Názov	STV1
Ulož na predvoľbu	1

☐ Auto
☐ Koniec

☐ Ručné
☐ Triedenie

Každý predvoľbe môžete priradiť 6-znakový názov:

- Tlačidlami $\uparrow \downarrow$ na diaľkovom ovládaní sa presuňte na položku NÁZOV.
- Tlačidlami + - presuňte kurzor na prvý, prípadne ľubovoľný ďalší znak názvu.
- Tlačidlami $\uparrow \downarrow$ a tlačidlami číselníka (0-9) na diaľkovom ovládaní navolíte požadované písmeno alebo číslicu. Tlačidlo jedno- dvojčíslicovej voľby (-/- -) slúži na mazanie.

Vytvorenie nového názvu ukončíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládaní.


Ladenie

Kanál	27
Pásmo	C
Norma	DK
Jemné ladenie	0
Názov	STV1
Ulož na predvoľbu	1

☐ Auto
☐ Koniec


☐ Ručné
☐ Triedenie

Na položke ULOŽ NA PREDVOĽBU nastavte tlačidlami + - číslo predvoľby, na ktorú chcete naladenú stanicu uložiť a stlačte tlačidlo OK .




Ladenie programov ukončíte stlačením červeného tlačidla KONIEC.

9 NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU




Tlačidlom **MENU** na diaľkovom ovládaní vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na obrazovke.

Tlačidlami **↑ ↓** zvolíte funkciu **NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU** a potvrdíte tlačidlom **OK**.




Zobrazí sa menu NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU. Medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte tlačidlami **↑ ↓** a hodnotu zvolenej funkcie zmeníte tlačidlami **+ -**. Zmenou hodnôt funkcií JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI a OSTROSTI nastavte optimálny obraz. Zmenou hodnôt funkcií HLASITOSTI,


VÝŠOK, BASOV a STEREOVÁHY nastavte optimálne hodnoty zvuku (iba stereo prijímače). Na položke SLÚCHADLÁ nastavte hodnotu hlasitosti pre slúchadlá (iba stereo prijímače).






Nastavené optimálne hodnoty obrazu a zvuku sa stlačením tlačidla **OK** na položke ULOŽ NA PREDVOĽBU uložia do pamäte pre danú predvoľbu.



Nastavenie parametrov obrazu a zvuku ukončíte stlačením červeného tlačidla KONIEC.




Nastavené optimálne parametre obrazu a zvuku zmeníte tak, že postupným stláčaním tlačidla **SEL** na diaľkovom ovládaní zvolíte požadovaný parameter, pričom sa na obrazovke postupne zobrazujú symboly jasu , kontrastu , farby  a hlasitosti v poradí ako ich znázorňuje značka s príslušnými stupnicami. Zvolený parameter je potom možné ovládať tlačidlami **+ -**.

Nastavenie zvukového režimu (iba stereo prijímače)





Pri mono vysielaní sa vždy pri prepnutí predvoľby alebo pri stlačení tlačidla **OK** zobrazí nápis MONO spolu s názvom s číslom predvoľby.




Pri stereo vysielaní, indikovanom nápisom STEREO, sa stlačením tlačidla **I-II** vnúti mono reprodukcia, čo je indikované nápisom **>MONO<**.

Pri dvojzvukovom vysielaní, indikovanom nápisom napr. DUAL 2/1, sa stlačením tlačidla **I-II** cyklicky uskutočňuje výber prvého alebo druhého zvuku (napr. 2. zvuk v reproduktorech / 1. zvuk v slúchadlách) s príslušnou indikáciou na obrazovke.







Opakovaným stlačením tlačidla  dochádza k aktivácii a opätovnému zrušeniu zvukového efektu, čo je na obrazovke indikované značkou **← →**. Pri mono a dvojzvukovom (dual) vysielaní tento efekt predstavuje kvázistereofónnu reprodukciu. Pri stereo vysielaní dôjde k rozšíreniu stereobázy.



Uložené optimálne parametre môžete vyvolať stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa zobrazí nápis **OPTIMUM**.

Umlčanie zvuku



Zatlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní umlčíte zvuk. V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví znak . Reprodukciu zvuku obnovíte opätovným stlačením tlačidla .


10 OVLÁDANIE TELETEXTU


Teletext (ďalej TXT) je súbor textových a grafických informácií, ktoré sú zakódované do televízneho signálu vysielaného zo štúdia. Váš televízor je vybavený obvody schopnými dekódovať tieto informácie a zobraziť ich na obrazovke. Okrem slovenskej a českej abecedy umožňuje zobraziť i znaky európskych krajín, ktoré používajú latinskú abecedu a znaky krajín ktoré používajú azbuku.


Pri zvolení slovenského, českého, poľského, maďarského, rumunského alebo chorvátskeho jazyka v hlavnom MENU, je automaticky nastavené dekódovanie teletextových znakov jazykov východnej Európy. Pri zvolení anglického a nemeckého jazyka v hlavnom MENU je nastavené dekódovanie teletextových znakov západnej Európy. Pri zvolení ruského, ukrajinského alebo tatárskeho jazyka v hlavnom MENU je nastavené dekódovanie teletextových znakov azbuky.

Poznámka: základným predpokladom bezchybnej činnosti teletextu je kvalitný a neskreslený televízny signál.

Zapnutie a vypnutie teletextu




Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zvolíte TXT režim a to v režime TV i AV. Zobrazí sa horný riadok teletextu, kde môžete vidieť či daná predvoľba vysiela teletext alebo nie. Ak predvoľba vysiela teletext po chvíľke sa zobrazí strana 100. Ak sa teletext nevysiela, na obrazovke sa zobrazí len číslo strany 100 v prázdnom čiernom riadku.


Opakovaným stlačením tlačidla  sa vrátite do pôvodného režimu bez teletextu.

Voľba teletextovej strany



Po navolení TXT napr. na STV 1 sa zobrazí na 1. riadku


100	100	STV Text	11-05-02	Sob.	14:30:05
číslo užívateľom požadovanej strany	číslo zobrazenej strany	identifik. kód redakcie teletextu (TV stanice)	aktuálny dátum	deň	aktuálny čas



Tlačidlami číselníka možno voľiť novú stránku teletextu v rozsahu od 100 do 899. Chcete si napríklad zvoliť stránku 312: stlačte postupne číslice . Číslo požadovanej strany je v ľavej hornej časti obrazovky.



Tlačidlom  zvolíte nasledujúcu stránku, tlačidlom  zvolíte predchádzajúcu stránku.




Zatlačením niektorého z farebných tlačidiel vyvoláte požiadavku na zobrazenie strany, ktorej číslo alebo obsah je uvedený v poslednom riadku TXT stránky v políčku rovnakej farby ako farba tlačidla.

Poznámka:


Jednotlivé TXT strany sú v TV signále vysielané postupne, pričom táto postupnosť sa neustále cyklicky opakuje. Z toho dôvodu sa strana, ktorú si vyberiete, vo všeobecnosti nezobrazí okamžite ale až vtedy, keď sa objaví v TV signáli a dôjde k jej zachyteniu.

Voľba podstránky



Ak má TXT strana väčší rozsah ako umožňuje zobraziť obrazovka, môže byť rozdelená na niekoľko podstrán, ktoré sú označené napr. 3/5, čo znamená, že je to tretia podstrana z celkového počtu päť. Ak nás zaujíma len jediná z podstrán, stlačením tlačidla ● sa na mieste čísla strany zobrazia znaky _ _ _ . Potom zadáním štyroch číslíc, napr. 0003 zadáme vyhľadávanie žiadanej podstrany 3.

Režimy zobrazovania teletextu



☐ Zatlačením tlačidla ☐ sa vyvolá strana 100.

☐ Dvojnásobná výška – prvým zatlačením tlačidla ☐ sa zobrazí horná, druhým stlačením dolná polovica TXT strany v dvojnásobnej výške. Tretím stlačením sa zobrazí opäť celá strana v pôvodnej výške.

☐ Zmiešaný režim – tlačidlo ☐ vyvolá zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Ďalším stlačením tlačidla sa vráti pôvodné teletextové pozadie.


☐ Skrytý text – po stlačení tlačidla ☐ sa zobrazí skrytý text, ktorý môže byť vysielaný na niektorých stranách, napríklad ako odpoveď na hádanku a pod. Ďalším stlačením tlačidla sa skrytý text opäť “zneviditeľní”.

☐ Stop funkcia – tlačidlo ☐ slúži na “zadržanie” zobrazenej strany na ľubovoľný čas. V ľavom hornom rohu TXT strany sa zobrazí nápis STOP namiesto čísla strany. Ďalším stlačením sa stop funkcia zruší.

☐ Potlačenie teletextu – ak nechcete sledovať vyhľadávanie zvolenej TXT strany, použijete tlačidlo ☐. Zobrazí sa TV obraz, avšak TXT mód ostáva aktívny, číslo vyhľadávanej stránky bliká v ľavom hornom rohu. Po vyhľadaní stránky číslo vyhľadávanej stránky prestane blikáť. Ďalším stlačením tlačidla sa vyhľadaná strana zobrazí. Tlačidlo ☐ použijeme aj v prípade, keď nechceme stratiť z pamäte aktuálnu stránku, ktorú práve čítame, ale chceme sledovať TV obraz.

Poznámka: Nastavenie intenzity zobrazenia teletextovej strany je možné meniť nastavením jasu základného obrazu.


11 ZOBRAZENIE ČASU



V režime TV stlačením tlačidla ● vyvoláte zobrazenie času, ktorý je vlastne vytiahnutou informáciou z vysielaného teletextu. Funguje iba na predvoľbách, na ktorých je korektne vysielaný teletext.

12 FUNKCIA VYPÍNACIEHO ČASOVAČA

Vypínacím časovačom sa nastavuje doba (max. 240 minút), po ktorej dôjde k automatickému vypnutiu televízora do pohotovostného stavu.



Stlačte tlačidlo vypínacieho časovača na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa zobrazí aktuálny stav nastavenia vypínacieho časovača.

Postupným stláčaním tlačidla vypínacieho časovača nastavte čas v minútach, za ktorý sa má televízny prijímač vypnúť.

Navolením hodnoty OFF funkciu časovača zrušíte.


13 PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ


K Vášmu televízoru je možné pripojiť aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené ďalej.

Takýmito zariadeniami sú najčastejšie videomagnetofóny, DVD prehrávače, satelitné prijímače, osobné počítače, televízne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podľa druhu externého AV zariadenia je možné vzájomné prepojenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- cez anténny vstup / **RF IN** /
- cez konektor **EURO-AV**

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie pripojte s televízorom pomocou prepojovacieho koaxiálneho kábla, ktorý pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadení a do anténneho konektora RF IN označeného  na zadnej stene televízora. TV signál z AV zariadenia si musíte naladiť na televízore. Postup je rovnaký ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.



Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televízorom pripojte pomocou kábla EURO-AV (tzv. SCART). Na jednej strane pripojíte SCART konektor do AV zariadenia a na druhej strane do EURO-AV konektora na televízore. Na televízore zvolíte režim AV (AV režim vyvoláte stlačením tlačidla

AV na diaľkovom ovládaní). Tento krok nie je potrebný pri takých zariadeniach, ktoré prepnú Váš televízor do režimu AV automaticky po spustení.


Poznámka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektor EURO-AV v porovnaní s pripojením cez anténny vstup RF-IN poskytuje vyššiu kvalitu obrazu aj zvuku
- v prípade snímania signálov s veľmi nestabilnou synchronizáciou odporúčame využiť AV režim alebo predvoľbu 99, ktoré sú na to zvlášť určené

Váš prijímač má tiež možnosť spracovania signálu v režime SVHS (iba STEREO prijímače), ktorý je prístupný cez EURO-AV (SCART) konektor. Pripojenie cez SVHS je možné realizovať dvomi spôsobmi:

- pomocou 21 pinového (plného) EURO-AV kábla
- pomocou redukcie SVHS - EURO-AV

Režim SVHS vyvoláte stláčaním tlačidla AV na diaľkovom ovládaní.



14 INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA A PRAKTICKÉ RADY

- skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickými podmienkami výrobcu obrazoviek a môže dosahovať 5 mm
- pri skokovitých zmenách svetlých a tmavých scén môže dochádzať ku krátkodobému ovplyvneniu geometrie obrazu
- prechodové javy vznikajúce pri prepínaní predvolieb sledovaných kanálov nie sú chybou prijímača
- pri sledovaní teletextu so statickým vyobrazením veľkých svetlých plôch môže dôjsť k podfarbeniu exponovaných častí tienidla pri prepnutí na inú scénu. Toto podfarbenie, ktoré sa sledovaním programu vyčistí, je dôsledkom vlastností obrazovky a nemá vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je možné potlačiť nižším nastavením jasu teletextového zobrazenia.

Ak televízor nepracuje správne:

- a tú istú chybu majú aj susedia, ide o poruchu vo vysielaní, alebo o chybu spoločnej antény,
- môže byť chyba vo Vašej anténe
- ak televízor prestane reagovať, alebo nesprávne reaguje na povel diaľkového ovládania, vypnite a znovu zapnite sieťový vypínač. Televízor obnoví správnu funkciu.
- **odporúčame občas prekontrolovať stav batérií vo vysielачi DO.**

- televízor je vybavený dynamickou reguláciou hlasitosti (jasu a kontrastu), čo znamená, že pri zmene hlasitosti na jednej predvoľbe sa táto zmena prejaví aj na ostatných predvoľbách. Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloženú v pamäti vyvoláte stlačením zeleného tlačidla.

15 PRÍSLUŠENSTVO

- diaľkový ovládač + 2 ks batérie 1,5V
- návod na obsluhu
- spotrebiteľský obal
- evidenčný list

